

NÁVOD

Akrobatická šála + Závěsný válec 2.0



AKROBATICKÁ ŠÁLA

POPIS

Akrobatická šála je speciální látka používaná při závěsné akrobacii, která patří mezi oblíbené cvičení založené na flexibilitě a síle vystupujícího.

Nejčastější variantou cvičení na šále je její uvázání na půl pro obdržení dvou konců, které otevírá nepřeborné množství elegantních ale i fyzicky náročných triků.

Šálu je však možné uvázat i jako smyčku nebo U (cloud)

Nejlepším způsobem, jak se na vzdušný balet připravit, je přímo samotný trénink od nejjednodušších triků prováděných těsně u země.

POZOR: Na tento druh akrobacie nelze použít jakákoli látka!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Záruka: 2 roky / nebo 300 hodin
- Pracovní nosnost (WLL): 1,5kN (150kg)
- Materiál: 100% Polyester
- Šířka šály: 160cm (+/- 5cm)

DOPORUČENÍ

K akrobatické šále doporučujeme používat náš Závěsný válec 2.0, díky kterému nedochází výraznému opotřebení látky, jako tomu je např. při zavěšení šály pomocí osmy lezecké osmy nebo přímo na karabinu. Případně reklamace takto (nesprávně) uchycené šály nebude uznána.

ZÁVĚSNÝ VÁLEC 2.0

POPIS

Závěsný válec 2.0 je vylepšená verze našeho původního produktu Závěsný válec 1.0, který slouží k bezpečnému uchycení a zavěšení akrobatické šály.

Tato největší verze umožňuje jednodušší uvázání akrobatické šály. Naše závěsné válce jsou konstruovány tak, aby se látka šály při jejím zavěšení v ohybu co nejméně namáhala a nedocházelo k jejímu rychlému opotřebení.

Závěsný válec 2.0 je vyroben z nerezové oceli a každý vyrobený kus je opatřen unikátním výrobním číslem.

Naše závěsné válce byly navrženy a jsou vyráběny v české rodinné firmě.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Záruka: 2 roky
- Pracovní nosnost (WLL): 1,5kN (cca 150kg)
- Materiál: Nerez ocel
- Váha vč. karabiny: cca 810g
- Rozměry: 17x22x7 cm (vč. karabiny)


Záruka Závěsného válce 2.0 je vázána na pravidelné revizní kontroly prováděné jednou za rok (pokud není uvedena změna v revizním protokolu) u výrobce. Revize jsou k objednání na www.cirkusovepotreby.cz

PŘEDNOSTI PRODUKTU


- Certifikát výrobce
- Unikátní výrobní číslo
- Pravidelné revize

JAK UVÁZAT ŠÁLU

NA ZÁVĚSNÝ VÁLEC 2.0 A SPRÁVNĚ PŘICHYTIT




Šálu si přesně v polovině dáme před sebe.



Na šále vytvoříme levé oko, tak aby vedlo nad šálou.



Vytvoříme druhé oko, které musí vést pod šálou.



Vezmeme pravé oko pravou a levé levou rukou a přiložíme k sobě.



Vložíme oka šál do prostoru mezi kovovými úchytnými oky válce.



Nasadíme karabinu do dvou kovových záchytných ok na válci.




Postupným táháním za konce začneme dotahovat vzniklý lodní uzel.




VIDEO NÁVOD najdete na nebo naskenujte QR kód.

Takto navázanou šálu na Závěsné válci 2.0 zavěste a před prvním cvičením vyzkoušejte správnost uchycení šály ve válci



TAKHLE NE!!!



OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny vás informují o správném používání akrobatické šály po celou dobu její životnosti. Pokyny si přečtěte, pochopte a uschovejte. Pokud dojde k jejich ztrátě, můžete si je stáhnout z webové stránky prodejce nebo výrobce.

Tento produkt vy měl být používán pouze vyškolenými a kompetentními osobami. Jinak by měl být uživatel pod přímým dohledem vyškolené a kompetentní osoby. Tento manuál vás nenaučí techniky pro práci ve výškách nebo pro jakoukoliv jinou související činnost: před použitím tohoto produktu musíte být kvalifikováni. Vzdušná akrobacie a jakákoli jiná činnost, pro kterou může být tento produkt použit, je ze své podstaty nebezpečná.

Důsledky nesprávného použití nebo špatné údržby produktu mohou mít za následek poškození, vážné zranění nebo smrt. Uživatel musí být zdravotně způsobilý řídit svou vlastní bezpečnost a případné nouzové situace. U zařízení určených k použití v systémech zachycení pádu (karabiny, smyčky, aj.) je z důvodu bezpečnosti nezbytné, aby kotevní zařízení nebo kotební bod byly vždy umístěny tak, aby se minimalizoval jak potenciál pádu, tak potenciál vzdálenosti pádu.

Před každým cvičením na šále nejprve opticky a poté i zkušebním zažiením zkontrolujeme její pevnost a správnost jejího uchycení. V případě, že šála jeví jakéko známky poškození (např. trhlinky v látce) či výrazného opotřebení, NESMÍ být šála dále používána!

Dbejte na bezpečnost a ujistěte se, že uchycení je opravdu bezpečné, a to nejen z hlediska lan a karabin, ale i z hlediska závěsného bodu. Předejdete tím nepříjemnostem.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Při znečištění akrobatické šály použijte na její vyčištění pouze neutrální mýdlo, teplotu vody maximálně 30°C a sušení přirozeně bez použití sušících zařízení.

Akrobatickou šálu skladujte na suchém tmavém místě mimo zdroje tepla, vysokou vlhkost a bez kontaktu s chemickými látkami, které by ji mohli poškodit.

ZÁRUKA

Na tento produkt se poskytuje záruka po dobu dvou let od data nákupu (v případě registrace prodloužena na dobu uvedenou na eshopu prodej). Omezení záruky zahrnuje zejména běžné opotřebení, úpravy prováděné na výrobku, nesprávné skladování výrobku, koroze, poškození výrobku v důsledku nehod nebo nedbalosti a použití, pro které tento výrobek není výslovně určen.

